



PARCHE PARA ESTUCO

PRODUCTO No. 8650-32

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Parche para Estuco QUIKRETE® es un material para reparar estuco listo para usar, diseñado para reparar grietas, agujeros u otros defectos mínimos hasta $\frac{1}{4}$ " (6 mm.) de espesor en superficies de estuco.

USO DEL PRODUCTO

El Parche para Estuco QUIKRETE® tiene una fórmula resistente al clima la cual proporciona excelente adhesión y flexibilidad. La fórmula acrílica con arena se mezcla con la textura de la superficie de estuco circundante. Adecuado para aplicaciones de reparación de estuco verticales u horizontales. Para proyecto más pequeños utilice el Reparador de Grietas en Estuco QUIKRETE® disponible en tubos flexibles de 5.5 onzas (163 ml.).

TAMAÑOS

- Parche para Estuco QUIKRETE® - cubetas de 1 cuarto (946 ml.)

RENDIMIENTO

- Cada cuarto de cubeta cubrirá aproximadamente 3.25 pies cuadrados (0.3 M²) con $\frac{1}{8}$ " (3 mm.) de espesor.

INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie que se va a reparar debe estar limpia, seca y libre de material suelto, grasa y suciedad. Elimine vigorosamente cualquier pintura deschondada con un cepillo de alambre.

APLICACIÓN

Revuelva bien con una paleta para rebordes. Aplique el Parche para Estuco a la superficie con una espátula, cuchillo ancho o paleta, extienda en las grietas y forme textura al parche para estuco para que coincida con el estuco circundante. Para mejores resultados se recomienda un llana de goma para estuco. Las grietas y los agujeros de hasta $\frac{1}{4}$ " (6 mm.) de profundidad pueden ser reparados en una aplicación. Las grietas y agujeros de más de $\frac{1}{4}$ " (6 mm.) de profundidad requieren múltiples capas de no más de $\frac{1}{4}$ " (6 mm.) por capa. Espere 24 horas entre capas.

Limpie las herramientas inmediatamente con agua y jabón y frote con un cepillo de cerdas rígidas antes de que el material se endurezca. Espere que la capa superior se endurezca por al menos 24 horas antes de pintar. Utilice sólo pintura de látex.

DIVISIÓN 9

Enyesado de Cemento
Portland
09 24 00



CURADO

El Parche para Estuco QUIKRETE® comenzará a formar una capa superficial en alrededor de 20 – 40 minutos y se endurecerá en alrededor de 2 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del parche. Un curado adicional continuará durante un máximo de 3 días.

PRECAUCIONES

- La temperatura del aire y la superficie debe estar por encima de 50°F (10°C) para una aplicación apropiada.
- No aplique si la lluvia amenaza o se prevé en las próximas 12 horas. Proteja contra la congelación. Almacene entre 35°F y 100°F (2°C y 38°C).
- Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso.

GARANTÍA

La Compañía QUIKRETE® garantiza que este producto es de calidad comercial si se utiliza o aplica de acuerdo con las instrucciones de este documento. El producto no se garantiza para servir para cualquier propósito o uso diferente al propósito general para el cual está destinado. La responsabilidad bajo esta garantía se limita a la sustitución del producto (como fue comprado) que se encuentre defectuoso, o a las compañías de envío, reembolsar el precio de compra. En el caso de un reclamo bajo esta garantía, se debe dar un aviso por escrito a la Compañía QUIKRETE®. Esta garantía limitada es emitida y aceptada en lugar de cualquier otra garantía y terminantemente excluye responsabilidad por daños consecuentes.

The QUIKRETE® Companies
One Securities Centre
3490 Piedmont Rd., NE, Suite 1300, Atlanta, GA 30305
(404) 634-9100 • Fax: (404) 842-1425

* Consulte en www.quikrete.com para datos técnicos más actualizados, MSDS, y la guía de especificaciones